

Robot Aersale 1,2 y 3

Frecuencia: Diaria


Responsable: Producción

No. / Descripción de Mantenimiento:

Ubicación de puntos de revisión y limpieza diarios

Descripción:

1.- Ubicación de los puntos de revisión y limpieza de las rutinas diarias



REALIZÓ	FECHA	APROBÓ	FECHA	FMR01 Rev.1
Auxiliar de Mtto	26-Sep-25	Superint de Aut. y Mtto.	26-Sep-25	

Robot Aersale 1,2 y 3

Frecuencia: Diaria

Responsable: Producción



No. / Descripción de Mantenimiento:

D1 – Revisión de dispositivos de seguridad.

Nota: Utilizar lentes de seguridad y zapatos de seguridad.

Descripción:

- 1.- Verificar el correcto funcionamiento del paro de emergencia del panel frontal.



REALIZÓ

Auxiliar de Mtto

FECHA

26-Sep-25

APROBÓ

Superint de Aut. y Mtto.

FECHA

26-Sep-25

FMR01

Rev.1

Robot Aersale 1,2 y 3

Frecuencia: Diaria

Responsable: Producción



No. / Descripción de Mantenimiento:

D2 – Limpieza del equipo.

Nota: Utilizar lentes de seguridad y zapatos de seguridad.

Descripción:

1.- Realizar la limpieza de todo el equipo usando trapos y la manguera de aire, retirando toda la suciedad y el scrap que se encuentre en el equipo.

EJEMPLO: Área de trabajo sucia



REALIZÓ

Auxiliar de Mtto

FECHA

26-Sep-25

APROBÓ

Superint de Aut. y Mtto.

FECHA

26-Sep-25

FMR01

Rev.1

Robot Aersale 1,2 y 3

Frecuencia: Semanal

Responsable: Mantenimiento

No. / Descripción de Mantenimiento:

Ubicación de puntos de revisión y limpieza semanales.

Descripción:

1.- Ubicación de los puntos de revisión y limpieza de las rutinas semanales.



REALIZÓ

Auxiliar de Mtto

FECHA

26-Sep-25

APROBÓ

Superint de Aut. y Mtto.

FECHA

26-Sep-25

FMR01

Rev.1

Robot Aersale 1,2 y 3

Frecuencia: Semanal

Responsable: Producción



No. / Descripción de Mantenimiento:

S1 – Revisión de dispositivos de seguridad.

Nota: Utilizar lentes de seguridad y zapatos de seguridad.

Descripción:

- 1.- Verificar el correcto funcionamiento del paro de emergencia del panel frontal.



REALIZÓ

Auxiliar de Mtto

FECHA

26-Sep-25

APROBÓ

Superint de Aut. y Mtto.

FECHA

26-Sep-25

FMR01

Rev.1

Robot Aersale 1,2 y 3

Frecuencia: Semanal

Responsable: Producción



No. / Descripción de Mantenimiento:

S2 – Limpieza del equipo.

Nota: Utilizar lentes de seguridad y zapatos de seguridad.

Descripción:

1.- Realizar la limpieza de todo el equipo usando trapos limpios y la manguera de aire, retirando toda la suciedad y el scrap que se encuentre en el equipo (Mesa/Robot).



REALIZÓ

Auxiliar de Mtto

FECHA

26-Sep-25

APROBÓ

Superint de Aut. y Mtto.

FECHA

26-Sep-25

FMR01

Rev.1

Robot Aersale 1,2 y 3

Frecuencia: Semanal

Responsable: Producción



No. / Descripción de Mantenimiento:


S3 – Revisión de hilo de corte.



Nota: Utilizar lentes de seguridad, guantes de seguridad y zapatos de seguridad.

Descripción:

- 1.- Con la máquina apagada desde la pastilla principal, aplicar el sistema de seguridad LOTO
- 2.- Sin encender el sistema de calentamiento revise tensión del alambre, debe estar firme, pero sin sobre tensión.
- 3.- Inspeccionar visualmente desgaste o puntos débiles en el alambre (Si está dañado o presenta deformaciones, reemplazarlo). En caso que se reemplace el alambre tiene que ajustar tensión nuevamente.



A) Gire la manivela a estado "OFF"
B) Aplique sistema de seguridad "LOTO"



REALIZÓ

FECHA

APROBÓ

FECHA

Auxiliar de Mtto

26-Sep-25

Superint de Aut. y Mtto.

26-Sep-25

FMR01

Rev.1

Robot Aersale 1,2 y 3

Frecuencia: Semanal

Responsable: Producción



No. / Descripción de Mantenimiento:

S4 – Revisión de conectores Macho/Hembra.

Nota: Utilizar lentes de seguridad, guantes de seguridad y zapatos de seguridad.




Descripción:

1.- Revisar que los conectores no presenten daño, en caso de que presente daño como en la imagen mostrada, avisar al Jefe de Mantenimiento, para programar el cambio.



EJEMPLO: Conector hembra dañado.



REALIZÓ

Auxiliar de Mtto

FECHA

26-Sep-25

APROBÓ

Superint de Aut. y Mtto.

FECHA

26-Sep-25

FMR01

Rev.1

Robot Aersale 1,2 y 3

Frecuencia: Anual


Responsable: Mantenimiento

No. / Descripción de Mantenimiento:

Ubicación de puntos de revisión y limpieza anuales.

Descripción:

1.- Ubicación de los puntos de revisión y limpieza de las rutinas anuales.



REALIZÓ	FECHA
Auxiliar de Mtto	26-Sep-25

APROBÓ	FECHA
Superint de Aut. y Mtto.	26-Sep-25

FMR01
Rev.1

Robot Aersale 1,2 y 3

Frecuencia: Anual

Responsable: Producción



No. / Descripción de Mantenimiento:

A1 – Reapriete de terminales.

Nota: Utilizar lentes de seguridad, guantes de seguridad y zapatos de seguridad.



Descripción:

- 1.- Activar paro de emergencia. Apagar la máquina (girar manivela a estado "OFF") y aplicar el sistema de seguridad "LOTO"
- 2.- Reapriete cada una de las terminales del tablero eléctrico y realizar el aspirado en el tablero para eliminar polvo/suciedad.



REALIZÓ

FECHA

APROBÓ

FECHA

Auxiliar de Mtto

26-Sep-25

Superint de Aut. y Mtto.

26-Sep-25

FMR01
Rev.1

