

Equipo y herramientas		
Cantidad	Equipo	Parámetros
1	Fixture de alineación silencer RH	
1	Fixture de alineación silencer LH	

Materiales			
Cantidad	No Parte	Descripción	Nota
1	31910027	910B Insert PAD Console NO.1	
1	31910028	910B Insert PAD Console NO.1	
1	31910029	910B Insert PAD Console NO.1	
1	31910030	910B Insert PAD Console NO.1	
1	31910031	910B Insert PAD Console NO.2	
1	31910032	910B Insert PAD Console NO.2	
1	31910033	910B Insert PAD Console NO.2	
1	31910034	910B Insert PAD Console NO.2	


**Comentarios / Notas**

**RETIRAR EXCESO DE ADHESIVO EN LAS MANOS UTILIZANDO LA ESPONJA AL LADO DEL FIXTURE.**




#	Aspecto	Pasos del proceso
0		<b>Asegurarse de portar siempre el EPP completo(Lentes de seguridad).</b>
1		<b>Se coloca el sustrato correspondiente en el nido del fixture de alineación correcto.</b>
2	♦	<b>Una vez insertado el sustrato se coloca la tela, verificando la alineación correcta(La pieza debe entrar con facilidad).</b>
3		<b>Se procede a alinear correctamente la costura y que este bien colocada, una vez verificada manualmente se adhiere al sustrato.</b>
4		<b>Quitar la pieza del fixture, una vez retirada verificar la alineación, asegurando que no exista arrugas o daños.</b>


**Descripción de la operación / Ayuda Visual**



1




2




3

→



3



4

SET UP MAQUINA	VELOCIDAD DE MAQUINA	LU	N/A
	PIE DE COSTURA (RECOMENDADO)	PLC	N/A
	OTROS	LU	N/A
		PLC	N/A
		OTROS	N/A

Aspectos / SC	Documentos relacionados	Equipo de Protección personal																								
▽ Symbol as CC /Características especial      ♦ Nota de calidad      ● Recomendación	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> </tr> <tr> <td>Registro de mantenimiento autónomo</td> <td>APMR16</td> <td>Quality Check Point</td> <td>ACI570</td> </tr> <tr> <td>Registro de inspección de primera pieza</td> <td>ACR301</td> <td></td> <td style="text-align:center;">★</td> </tr> </table>	Documento	Código	Documento	Código	Registro de mantenimiento autónomo	APMR16	Quality Check Point	ACI570	Registro de inspección de primera pieza	ACR301		★	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Lentes</th> <th>Mascarilla</th> <th>Overol</th> <th>Guantes</th> <th>Bota de seguridad</th> <th>Otro</th> </tr> <tr> <td style="text-align:center;"><b>X</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Lentes	Mascarilla	Overol	Guantes	Bota de seguridad	Otro	<b>X</b>					
Documento	Código	Documento	Código																							
Registro de mantenimiento autónomo	APMR16	Quality Check Point	ACI570																							
Registro de inspección de primera pieza	ACR301		★																							
Lentes	Mascarilla	Overol	Guantes	Bota de seguridad	Otro																					
<b>X</b>																										
Plan de reacción / Producto No conforme	Revisiones	Aprobación																								
<b>Producto no conforme --&gt; Señalar donde se encuentra el defecto --&gt; Colocar en area Roja</b>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th># de Revisión</th> <th>Descripción del cambio</th> <th>Responsable</th> <th>Fecha</th> </tr> <tr> <td style="text-align:center;">0</td> <td>Creación de documento</td> <td>Ricardo Careaga</td> <td>18/07/2022</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;">1</td> <td>Se agrega nota para retirar adhesivo en las manos con la esponja</td> <td>Ricardo Careaga</td> <td>21/09/2022</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;">2</td> <td>Se cambia revisión de doc, y se agregan docs relacionados.</td> <td>Daniela Rodríguez</td> <td>06/08/2024</td> </tr> </table>	# de Revisión	Descripción del cambio	Responsable	Fecha	0	Creación de documento	Ricardo Careaga	18/07/2022	1	Se agrega nota para retirar adhesivo en las manos con la esponja	Ricardo Careaga	21/09/2022	2	Se cambia revisión de doc, y se agregan docs relacionados.	Daniela Rodríguez	06/08/2024	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Aprobación</th> <th>Firma</th> </tr> <tr> <td style="text-align:center;">Elaboró</td> <td>Daniela Rodríguez</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;">Ingeniería Aprobado por</td> <td>Mariano Monroy</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;">Producción recibido por</td> <td>Armando Cabello</td> </tr> </table>	Aprobación	Firma	Elaboró	Daniela Rodríguez	Ingeniería Aprobado por	Mariano Monroy	Producción recibido por	Armando Cabello
# de Revisión	Descripción del cambio	Responsable	Fecha																							
0	Creación de documento	Ricardo Careaga	18/07/2022																							
1	Se agrega nota para retirar adhesivo en las manos con la esponja	Ricardo Careaga	21/09/2022																							
2	Se cambia revisión de doc, y se agregan docs relacionados.	Daniela Rodríguez	06/08/2024																							
Aprobación	Firma																									
Elaboró	Daniela Rodríguez																									
Ingeniería Aprobado por	Mariano Monroy																									
Producción recibido por	Armando Cabello																									
<b>Problema de equipo o instrucción --&gt; Detener el proceso y/o línea --&gt; Notificar a coordinador/a ó Supervisor --&gt; Esperar indicaciones</b>		<b>SELO CONTROL DE DOCUMENTOS</b>																								
		<b>CLAVE DE REGISTRO AIR42 REV.4</b>																								
		<b>HOJA 1 DE 1</b>																								